

AP 703



Utilisation

Précaution d'Emploi

N'actionnez pas cette meuleuse avant d'avoir compris toutes les instructions et règles.

Si vous ne suivez pas les règles indiquées du manuel, il pourrait se produire des incidents, décharge électrique, personnel blessé etc.

Note: Le fabricant ne sera pas responsable des incidents et les dommages provoqués par l'inattention de l'utilisateur et pour l'ignorance des mesures de sécurité.

Mesures de sécurité

Mesures de sécurité - Avertissement

Précautions

N'employez pas l'AP 703 pour d'autres buts que le meulage.

Ne pas toucher la meule pendant le fonctionnement.

N'employez pas l'AP 703 quand l'alimentation électrique (tension et fréquence) n'est pas satisfaisante.

Ne mettez pas l'AP 703 dans les endroits de haute température et ne la dirigez pas à la lumière du soleil.

Débrancher immédiatement l'appareil si n'importe quel liquide ou matériau venaient à être en contact avec l'AP 703.

N'adaptez aucune autre pièce à cette meuleuse excepté les pièces originales.

Évitez les surcharges, et n'importe quel choc sur les parties de l'AP 703.

Débranchez la prise électrique, si vous ne vous en servez pas pendant longtemps.

Le nom des pièces

Accessoires

En déballant l'AP703 vérifiez les auxiliaires:

Un câble électrique

Une bouteille de compression d'eau

Un bâton de pierre à huile

Un récipient d'eau (fixé sur l'AP 703)

Guide de fonctionnement

Pour utiliser l'AP 703, mettre l'éponge dans de l'eau propre et serrez-la à la main pour que l'eau se déverse dans le récipient. Appuyez alors sur le commutateur de puissance sur le côté droit.

Quand un meulage sec se produit lors du fonctionnement, mettez la bouteille de compression d'eau sur le trou à gauche, et serrez la bouteille légèrement pour arroser l'éponge.

Après une période, aspirez et nettoyez le récipient, et changez l'éponge au besoin.

Quand le rouleau de meulage a été utilisé pendant un certain temps, une fatigue de meulage apparaîtra (ne meule plus correctement). Dans ce cas-ci, utilisez le bâton de pierre à l'huile pour conditionner le rouleau et compressez la bouteille en même temps.

Note:

Le commutateur directionnel du côté gauche de l'AP 703 est un sélecteur arrière/avant (rarement utilisé). Si la rotation arrière ou avant est nécessaire, ne jamais commuter l'interrupteur directionnel jusqu'à l'arrêt complet de la meule.

Fonctionnement: Obtenez la direction de rotation requise avec un petit tournevis, le commutateur est relié quand un bruit de déclic se produit.

